

4G WWAN ファームウェアアップデート手順書

本書では、4G WWAN ファームウェアをアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 対象機種、対象 OS 以外では、4G WWAN ファームウェアのアップデートを行えません。ご使用の機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）
- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続してください。
- ・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。（4G WWAN ファームウェアのアップデート完了後には元にお戻しください。）

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ LAN ケーブルは外してください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

アップデートは下記の流れで行います。

1. アップデートプログラムの展開
2. 4G WWAN ドライバーのアップデート
3. アップデート後の確認

1. アップデートプログラムの展開

- (1) アップデートプログラム (wwan_LN920A6_Firmware_JP_4562.exe) をダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
(標準では c:\util2\firmwares\wwan_3E3F_FW4562)
- (4) [OK] をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きますので、そのままお待ちください。(展開先フォルダが開くまで 1 分以上かかる場合があります。)

2. 4G WWAN ファームウェアのアップデート

- (1) アップデートプログラムの展開先フォルダ (標準では c:\util2\firmwares\wwan_3E3F_FW4562) 内の [LN920_FW_Updater_JP] (拡張子を表示している場合は [LN920_FW_Updater_JP.exe]) をダブルクリックします。
- (2) コマンドプロンプトの画面が表示され、新バージョンの 4G WWAN ファームウェアにアップデートされます。
- (3) **「OK Press Enter to close..」が自動で表示されるまでそのままお待ちください。**
(「上記メッセージが表示されるまで 4 分ほどかかります。)
- (4) メッセージが表示されたら Enter キーを押して画面を閉じ、コンピューターを再起動します。

3. アップデート後の確認

- (1) [LN920_FW_Updater_JP] (拡張子を表示している場合は [LN920_FW_Updater_JP.exe]) を再度ダブルクリックします。
- (2) 「Already Updated」が表示されれば、アップデートは完了しています。

以上でアップデート作業は完了です。