BIOS アップデート手順書

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデートは、以下の BIOS バージョンと機種品番が対象になります。

機種品番	BIOS バージョン
CF-SV9[M/N/P] シリーズ	V1.00L29 もしくは L28 以前の Version
CF-SV9[A/E/G/H/K/R/T/V/W]シリーズ	V2.00L26 もしくは L25 以前の Version
CF-LV9[A/C/D/E/G/H/K/R/T/V/W/X/Y]シリーズ	V1.00L25 もしくは L25 以前の Version
CF-QV9[A/C/D/E/F/H/K/M/R/T/U/V/W/X/Y]シリーズ	V1.00L27 もしくは L26 以前の Version
CF-33[G/R]シリーズ	V2.00L22 もしくは L21 以前の Version
FZ-G2A シリーズ	V1.00L22 もしくは L21 以前の Version

BIOS のバージョンがすでに 更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデート後、BIOS は以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	BIOS バージョン
CF-SV9[M/N/P] シリーズ	V1.00L30
CF-SV9[A/E/G/H/K/R/T/V/W]シリーズ	V2.00L27
CF-LV9[A/C/D/E/G/H/K/R/T/V/W/X/Y]シリーズ	V1.00L27
CF-QV9[A/C/D/E/F/H/K/M/R/T/U/V/W/X/Y]シリーズ	V1.00L28
CF-33[G/R]シリーズ	V2.00L24
FZ-G2A シリーズ	V1.00L24

お願い

アップデートに失敗しないため、BIOS のアップデートを行う際には、
以下の事項をお守りください。

① AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
② USB 機器はすべて外してください。
③ 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

これ以降、CF-SV9[A/E/G/H/K/R/T/V/W]シリーズでの画面を例に説明します。


バージョンの確認方法

BIOS バージョンは、下記の手順でご確認ください。

【BIOS バージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

[Windows11 の場合]デスクトップ画面で（スタート）-すべてのアプリ-（ Panasonic PC 設定ユーティリティ）を起動し、①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。



[Windows10 の場合]デスクトップ画面で（スタート）-（ Panasonic PC 設定ユーティリティ）を起動し、①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。

(2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。



アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

(C) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。

（ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。）

アップデート手順

(A)アップデートプログラムをダウンロードする。

BIOS をアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

機種品番	BIOS アップデートプログラム
CF-SV9[M/N/P] シリーズ	BIOS_SV9_V100L30.exe
CF-SV9[A/E/G/H/K/R/T/V/W]シリーズ	BIOS_SV9_V200L27.exe
CF-LV9[A/C/D/E/G/H/K/R/T/V/W/X/Y]シリーズ	BIOS_LV9_V100L27.exe
CF-QV9[A/C/D/E/F/H/K/M/R/T/U/V/W/X/Y]シリーズ	BIOS_QV9_V100L28.exe
CF-33[G/R]シリーズ	BIOS_33_V200L24.exe
FZ-G2A シリーズ	BIOS_G2_V100L24.exe

(B)ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに BIOS アップデートプログラムを展開します。

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。




BIOS_SV9_V200L27.exe
種類:アプリケーション


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

(2) エンドユーザーライセンス条項の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。

(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
展開先フォルダーは標準では「c:¥biosup」が設定されています。
[OK]をクリックしてください。




既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが表示されます。



上記の場合、[はい]をクリックしてください。
今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:¥biosup）が自動的に表示されます。



(C)展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。


(1) BIOS アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:¥biosup）で、BIOS アップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



BiosUpdate_CFSV9-2_V200L270M00-0000.exe
種類:アプリケーション

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。


(2) BIOS アップデートプログラムが起動したら、[OK]をクリックします。




(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。

【お願い】

この画面の終了後、Windows は自動的に終了し、BIOS のセットアップユーティリティの画面で BIOS 更新が実行されます。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。



(4) Windows が終了し、以下の画面が表示され、BIOS のアップデートが実行されます。




(5) 完了後、自動的に Windows が起動します。

以上で BIOS のアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後のバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

[Windows11 の場合]デスクトップ画面で（スタート）-すべてのアプリ-（ Panasonic PC 設定ユーティリティ）を起動し、①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。



[Windows10 の場合]デスクトップ画面で（スタート）-（ Panasonic PC 設定ユーティリティ）を起動し、①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。

(2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。



P1 の更新後のバージョンになっているか確認してください。

以上